Miji Design Germany

米技蓝牙温度探针Miji_Bluetooth01

使用说明书

版权所有 侵权必究

使用前，请仔细阅读本说明书并妥善保管

A_130011-039

Miji App 注册方式介绍

一、使用环境

米技蓝牙温度探针需要在用户注册APP后配合APP使用。

手机系统：安卓4.0及以上版本，支持蓝牙4.0。

苹果IOS7.0及以上版本，支持蓝牙4.0。

二、注册步骤

1）准备就绪时，首先需要通过扫描说明书中的二维码下载或者从应用宝中名称：米技蓝房或苹果App Store中名称：Miji kitchen下载安装App。

2）打开App注册并登陆，密码6–12位，支持纯数字、纯字母或者字母、数字、符号混合密码。注册与登陆界面如下：

3）注册成功后，第一次进入App会提示您进行配网（未配网也可直接进入烹饪界面使用蓝牙探针）。

欢迎界面-示图　　登录注册界面-示图　　密码注册界面-示图

米技蓝牙温度探针Miji_Bluetooth01 使用说明书

一、产品描述

① 开机键　② 电池后盖　③ 不锈钢探针　④ 固定垫圈（配套锅盖使用）

⑤ 固定夹（配套锅壁使用）

产品与包装附件清单:

1. 米技蓝牙温度探针　　1 套
2. 纽扣电池　　1 个
3. 产品使用说明书　　1 份

（含保修卡、合格证、Miji App注册方式介绍）

二、安全须知

1.初次使用本产品，请务必阅读本说明书。

2.本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与本产品使用有关的监督或指导。

3.本产品金属针尖锐利，应小心使用，妥善保管，避免造成意外伤害。

4.本产品不使用时，应妥善放置到儿童不易接触的地方，确保他们不玩弄温度探针，避免造成意外伤害。

5.本产品适合家庭厨房等一般室内环境使用。

6.本产品为家庭烹饪的专用烹饪器具，不能用于商业用途和非烹饪用途（如实验室试验、化工类液体和非烹饪类的物质的温度测量）。

7.蓝牙探针长期不使用，建议取出电池。

8.远离高温。

9.本产品不适用于烹饪以外的用途。

10.请根据我国环境保护法规定，妥善处理废旧电池。

三、产品应用

此蓝牙探针仅适用于配合米技产品烹饪使用。

技术参数

型号	Miji_Bluetooth01
量程	-5.6 ℃ ~ 110 ℃
分辨率	0.1 ℃
温度误差	约±1℃（0℃~100℃）
电池规格	CR2450
电池容量	约550mAh
主要材质	ABS，不锈钢
产品尺寸	220×35×35 mm
重量	约34g（含电池）

四、基本操作

电池安装：

1. 使用螺丝刀按OPEN方向旋开电池盒后盖；
2. 装入电池（CR24503V）；注意极性；
3. 按CLOSE方向关闭电池盒后盖。

注：长期不使用，建议取出电池。

五、功能操作

① 打开App（APP下载安装及注册，请参考Miji App 注册方式介绍）

打开MijiKitchen，在炉具选择界面点击烹饪按钮进入到烹饪界面：

打开蓝牙开关，搜索设备并连接，进入烹饪设置界面，点击烹饪设置并选择烹饪模式，设置烹饪温度并点击开始烹饪按钮

注：如需设置定时器请点击定时器，定时器设置完成后点击app空白处即可进入烹饪界面。

烹饪过程中如需调整烹饪温度请点击温度调节，进入烹饪设置界面调整烹饪温度。

烹饪过程中如需调整烹饪时间请点击时间调节，进入烹饪设置界面调整烹饪时间。

烹饪过程中如需暂停烹饪请点击暂停，暂停app烹饪进行操作，温度监测及报警功能仍会继续运行。

烹饪过程中如需结束烹饪请点击结束，烹饪设置界面点击app空白处即可退出烹饪界面。

炉具选择
烹饪设置
烹饪设置
烹饪设置